

# Regulátor VULCAN

Regulátor infrazáříčů HELIOS-J/D  
DHS + OH3 (OHD6), OHDR3 (OHDR6)



Návod k montáži, uvedení do provozu, obsluze, údržbě a servisu **CZ**  
Installation, operation instructions and maintenance manual **EN**  
Montageanleitung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Service **DE**  
Instructions pour l'installation, la mise en service, l'utilisation et la maintenance **FR**

CZ

<b>OBECNÉ</b> .....	4
<b>POPIS</b> .....	4
<b>INSTALACE</b> .....	5
Ovládání více ohřivačů HELIOS v jedné zóně .....	5
<b>OVLÁDÁNÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU RDG 160 T</b> .....	6
<b>UVEDENÍ DO PROVOZU</b> .....	7
Ruční zapnutí topení .....	7
Ruční vypnutí topení .....	7
<b>NASTAVOVÁNÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU RDG 160 T</b> .....	8
Nastavení aktuálního času a dne v týdnu .....	8
Nastavení (změna) časového programu .....	8
Prohlížení nastavení .....	9
Použití přechodného časovače (párty tlačítko) .....	9
Zamknutí ovládacích prvků .....	9
Postup nastavení regulačních parametrů .....	9
<b>ROZŠÍŘENÍ PRO VÍCE AGREGÁTŮ</b> .....	11
Popis .....	11
Instalace .....	11
Obsluha .....	12
<b>VOLITELNÁ VARIANTA</b> .....	13
Popis .....	13
Instalace .....	13
Obsluha .....	14

Regulátor VULCAN slouží pro ovládání agregátů průmyslového vytápění firmy MANDÍK a.s. Jeho varianta DHS je určena pro ovládání jednostupňových a dvoustupňových infrazářičů HELIOS.

## POPIS



- 1 termostat RDG160T
- 2 hlavní vypínač
- 3 pojistka

Obr. 1: Popis ovládací skříňky DHS

Ovládací skříňka DHS slouží k ovládání tmavých infrazářičů HELIOS.

Obsahuje prostorový termostat Siemens RDG160T, který slouží k ovládání zářiče a přepínání mezi výkonovými stupni, hlavní vypínač, a pojistku. Ovládání zářiče je možné ručně nebo dle týdenního programu. Přepínání mezi výkonovými stupni je v obou případech auto-

matické podle rozdílu žádané a skutečné prostorové teploty.


Prostorový termostat Siemens RDG160T je možno vybavit (není součástí balení) externím čidlem teploty QAA32.

Stupeň krytí je IP20.

Ovládací skříňka DHS je určena výhradně k použití v interiéru. Vhodné umístění je v obytné zóně na vnitřní stěnu cca 1,5 m nad podlahou. Nemontovat nad zdroje tepla (televizní přijímač, topidlo, lednice apod.), ani tam, kde by byla vystavena přímým slunečním paprskům, průvanu, záření od přístrojů, ani do vlhkého prostředí.

Namontujte ovládací skříňku pomocí příložených hmoždinek a vrutů na zvolené místo.

Kabely přiveďte průchodkami na spodní straně nebo otvory v zadní stěně skříňky a zapojte do svorkovnice dle Obr. 2.



Obr. 2: Schéma propojení záříče HELIOS-J(D) s ovládací skříňkou DHS


## Ovládání více ohřivačů HELIOS v jedné zóně

Ovládací skříňkou DHS+OHD3 (OHD6) je možno ovládat až 3 (6) infrazáříčů HELIOS nebo HELIOS-D.

Na skříňce OHD je možno každý připojený HELIOS vypnout, přepnout do automatického

režimu nebo ho zapnout ručně. V automatickém režimu jsou záříče ovládány regulátorem, v ručním režimu topí dokud nejsou ručně vypnuty.

# OVLÁDÁNÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU RDG 160 T



- A** tlačítko pro výběr provozního režimu
- B** tlačítko pro nastavování časového programu
- C** tlačítko volby režimu ventilátoru/ /potvrzení. Při ovládní ohřivačů MANDÍK se používá jen pro potvrzení
- D** kolečko pro nastavení hodnoty

## 1 – Hlavní displej

- 24.5** prostorová teplota  
°C, °F – jednotka zobrazované teploty
- zamčení ovládacích prvků
- signalizace poruchy
- kondenzace v prostoru
- přechodný časovač aktivní (párty tlačítko)
- 1234567** den v týdnu 1=Po, 2=Ú...7=Ne
- 12:25** – aktuální čas
- nastavení času a dne
- nastavení časového programu
- odchod z menu (Esc)
- potvrdit (nad tlačítkem C)



## 2 – Druh provozu

- režim topení
- komfortní režim, továrně 21 °C
- útlumový režim, továrně 15 °C
- nezámrný režim, továrně 5 °C
- automatický provoz dle časového programu
- šipka, indikující vybraný režim

- a) Infrazářiče HELIOS smí používat pouze osoba poučená o používání spotřebiče bezpečným způsobem a která rozumí případným nebezpečím.
- b) Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností smí infrazářič používat jen pod dozorem osoby poučené dle bodu a)
- c) Dětem je zakázáno Infrazářiče HELIOS používat ani si s nimi nesmí hrát.



Připojením infrazářiče HELIOS na síť se zároveň zapne i připojený prostorový termostat RDG 160 T.

## Ruční zapnutí topení

Opakovaným stisknutím levého tlačítka navolit režim topení  a komfortní režim . Je-li aktuální prostorová teplota nižší než nastavená komfortní, ohřívač se zapne. Pokud je nastavená komfortní teplota nižší než aktuální

prostorová, zvýšíme ji kolečkem ve směru hodinových ručiček, požadovaná teplota bliká a nemá symbol teploměru. Výkon hořáku ohřívače je úměrný rozdílu mezi požadovanou a aktuální prostorovou teplotou.



## Ruční vypnutí topení

Nastavit levým tlačítkem režim s nižší požadovanou teplotou než je aktuální prostorová teplota (útlum , nezámrný ) nebo snížit ko-


lečkem proti směru hodinových ručiček požadovanou komfortní teplotu.

# NASTAVOVÁNÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU RDG 160 T



## Nastavení aktuálního času a dne v týdnu

Stiskněte tlačítko nastavení časového programu (prostřední), na displeji se objeví symbol , potvrďte pravým tlačítkem . Číslice zobrazující čas začnou blikat, otáčením kolečka nastavte aktuální čas.

Pro změnu formátu zobrazení času ze 24hodinového na dvanáctihodinový a naopak přejděte při nastavování času přes hodnotu 23:59, respektive 00:00.

Nastavený čas potvrďte pravým tlačítkem , začne blikat indikátor dne v týdnu, aktuální









den nastavte otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček.






Nastavený den potvrďte pravým tlačítkem . Nad levým tlačítkem se objeví symbol  (Esc), stisknutím levého tlačítka opustíte programovací režim.

Pozn. V případě přerušení napájení se po jeho obnovení rozblíká údaj času jako indikace výpadku napájení. Časový program pokračuje s původním časem před výpadkem napájení.

## Nastavení (změna) časového programu

Prostorový termostat obsahuje 8 programovatelných časových bloků, které mohou být zařazeny do jednoho nebo více dnů v týdnu.



1. Stiskněte dvakrát programovací tlačítko (prostřední) pro vstup do nastavení časových bloků, objeví se symbol .
2. Otáčením kolečka vyberte časový blok A1...A8, který chcete nastavovat a potvrďte pravým tlačítkem .
3. Otáčením kolečka nastavte počátek komfortního režimu   a potvrďte pravým tlačítkem .
4. Otáčením kolečka nastavte konec komfortního = počátek útlumového režimu   a potvrďte pravým tlačítkem .

5. Symboly pro den v týdnu 1, ok  a Esc  začnou blikat. Stiskněte tlačítko ok  pro vložení nebo Esc  pro nevložení časového bloku do daného dne.
6. Jakmile je blok vložen/nevložen do sedmého dne, začnou blikat všechny vybrané dny v týdnu. Potvrďte nastavení tlačítkem ok  a tím postoupíte k nastavení dalšího časového bloku.


Pro uložení Vašeho nastavení nezapomeňte stisknout ok po kroku 6 před stisknutím tlačítka Esc pro opuštění programovacího režimu.





## Prohlížení nastavení

1. Stiskněte dvakrát programovací tlačítko (prostřední) pro vstup do nastavení časových bloků, objeví se symbol .
2. Otáčením kolečka prohlédnete postupně všech 8 časových bloků.
3. Stisknutím tlačítka Esc  se vrátíte do normálního provozu.

## Použití přechodného časovače (párty tlačítko)




Přechodný časovač slouží k dočasnému prodloužení komfortního nebo útlumového režimu při mimořádné přítomnosti/nepřítomnosti. Prostorový termostat v režimu automatického provozu .


Stiskněte levé tlačítko na max. 3 s a zároveň otáčejte kolečkem po směru hodinových ručiček pro prodloužení komfortního režimu displej  ◀ 0 +9:30 nebo proti směru hodinových ručiček pro prodloužení útlumového režimu, displej  ◀ 0 -9:30. Obě prodloužení lze nastavit max. o 9:30 hodiny, po uplynutí nastavené doby se regulátor vrátí do normálního provozu dle časového programu.

## Zamknutí ovládacích prvků

Pro zamknutí nebo odemknutí ovládacích prvků stiskněte a držte 3 s pravé tlačítko.

## Postup nastavení regulačních parametrů

1. Stisknout levé i pravé tlačítko současně na nejméně 4 s.
2. Tlačítka uvolnit a hned potom stisknout pravé tlačítko a držet cca 3 s, dokud se neobjeví P01 místo teploty na displeji.
3. Otáčením kolečka vyberte požadovaný parametr.
4. Stiskněte pravé tlačítko ok , začne blikat hodnota zvoleného parametru, můžete ji změnit otáčením kolečka.
5. Stisknutím pravého tlačítka ok  potvrdíte nastavenou hodnotu, tlačítkem Esc  se změna zruší.

Pro nastavení dalších parametrů opakujte kroky 3 až 5, pro opuštění režimu nastavení parametrů stiskněte tlačítko Esc .

Parametr	Název parametru	Tovární nastavení	Rozsah nastavení
P01	Řídicí sekvence	0	0 – pouze vytápění 1 – pouze chlazení 2 – přepínání Vyt/Chlaz ručně 3 – přepínání Vyt/Chlaz auto 4 – vytápění a chlazení
P02	Výběr provozního režimu levým tlačítkem	2	1 – AUTO/Komfort/Nezámrz 2 – Auto/Komfort/Útlum/Nezámrz
P04	Zobrazení teploty ve F nebo °C	0	0 – °C 1 – °F
P05	Kalibrace čidla teploty	0.0 K	-3...+3 K
P06	Zobrazená teplota na displeji	0	0 – prostorová teplota 1 – žádaná teplota
P08	Žádaná teplota pro komfort	21 °C	5...40 °C
P09	Omezení minimální žádané teploty v režimu komfort	5 °C	5...40 °C
P10	Omezení maximální žádané teploty v režimu komfort	35 °C	5...40 °C
P11	Žádaná hodnota pro topení v ekonomickém režimu	10 °C	Off, 5 °C
P12	Žádaná hodnota pro chlazení v ekonomickém režimu	40 °C	Off, 40 °C
P14	Zámek tlačítek	2	0 – zakázán 1 – automaticky 2 – ručně



- 1 přepínač AUTO/VYP/MANUAL
- 2 přepínač MIN/MAX výkon
- 3 signalizace MANUAL
- 4 signalizace AUTO
- 5 signalizace ERROR

Obr. 3: Popis ovládací skříňky OHD3(OHD6)

## Popis

Ovládací skříňka DHS+OHD3 (OHD6) slouží k ovládání až tří (šesti) infrazářičů HELIOS v jedné teplotní zóně.

Zařízení umožňuje u každého agregátu zvlášť přepínat mezi řízením pomocí termostatu DHS (např. dle týdenního programu) nebo manuál-

ně (v režimu minimum nebo maximum) nebo zařízení vypnout. Poruchový stav se projeví jak na infrazářiči HELIOS rozsvícením červené kontrolky Porucha, tak i na ovládací skřínce kontrolkou ERROR pro daný agregát.

## Instalace


Ovládací skříňka OHD3 (OHD6) slouží jako rozšíření regulátoru DHS k ovládání tří až šesti infrazářičů HELIOS. Je určena výhradně k použití v interiéru.

Namontujte ovládací skříňku pomocí příložených hmoždinek a vrutů na zvolené místo.

Kabely přiveďte průchodkami na spodní straně nebo otvory v zadní stěně skříňky a zapojte dle Obr. 4.

Ovládací skříňkou OHD3 (OHD6) lze ovládat infrazáříče HELIOS za těchto podmínek:

- Všechny infrazáříče jsou řízeny v jedné teplotní zóně.



Obr. 4: Schéma propojení infrazáříčů HELIOS s ovládací skříňkou OHD3 (OHD6)

## Obsluha

Pomocí páčkového přepínače (1) zvolíme provozní režim pro každý jednotlivý agregát HELIOS. Vybrat můžeme ze tří hlavních stavů.

- **AUTO** – Agregát je plně řízen termostatem DHS a to buď dle týdenního nebo dle jednotlivých požadovaných teplot (zapnutí je signalizováno kontrolkou (4))
- **OFF** – Agregát je vypnutý, bez ohledu na povel z termostatu DHS
- **MANUAL** – Agregát je vypnutý, bez ohledu na povel z termostatu DHS
  - I – **MINIMUM** – Agregát topí na snížený výkon bez ohledu na prostorovou teplotu
  - II – **MAXIMUM** – Agregát topí na plný výkon bez ohledu na prostorovou teplotu

Pokud se z nějakého důvodu nepodaří agregát HELIOS zapálit (např.: zavřený přívod plynu), rozsvítí se kontrolka poruchy a to jak na ohřevači HELIOS, tak na ovládací skřínce OHD3 (OHD6) (5).



- 1 přepínač MIN/VYP/MAX
- 2 hlavní vypínač
- 3 signalizace MIN
- 4 signalizace MAX
- 5 signalizace ERROR

Obr. 5: Popis ovládací skříňky OHDR3 (OHDR6)

## Popis

Ovládací skříňka OHDR3 (OHDR6) slouží k ručnímu ovládání až tří(šesti) infrazářičů HELIOS nezávisle na okolní teplotě. Zařízení umožňuje u každého agregátu přepínat mezi minimálním a maximálním výkonem nebo zařízení vy-


pnout. Poruchový stav se projeví jak na infrazářiči HELIOS rozsvícením červené kontrolky Porucha, tak i na ovládací skřínce kontrolkou ERROR pro daný agregát.

## Instalace

Ovládací skříňka OHDR3 (OHDR6) slouží k ovládání tří až šesti infrazářičů HELIOS. Je určena výhradně k použití v interiéru.

Namontujte ovládací skříňku pomocí příložených hmoždinek a vrutů na zvolené místo.

Kabely přiveďte průchodkami na spodní straně nebo otvory v zadní stěně skříňky a zapojte dle Obr. 6.



Obr. 6: Schéma propojení infrazářičů HELIOS s ovládací skříňkou OHD3 (OHD6)

## Obsluha

Pomocí páčkového přepínače (1) zvolíme provozní režim pro každý jednotlivý agregát HELIOS. Vybrat můžeme ze tří stavů.

- **MAX** – Agregát je zapnutý na plný výkon (signalizováno kontrolkou (4))
- **OFF** – Agregát je vypnutý
- **MIN** – Agregát je zapnutý na snížený výkon (signalizováno kontrolkou (3))

Pokud se z nějakého důvodu nepodaří agregát HELIOS zapálit (např.: zavřený přívod plynu), rozsvítí se kontrolka poruchy a to jak na ohřivači HELIOS, tak na ovládací skřínce OHD3 (OHD6) (5). Hlavním vypínačem vypneme všechny připojené agregáty.



EN



<b>GENERAL</b> .....	<b>18</b>
<b>DESCRIPTION</b> .....	<b>18</b>
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>19</b>
Control of multiple HELIOS infrared heaters in one zone. ....	19
<b>CONTROL OF RDG 160 T ROOM THERMOSTAT</b> .....	<b>20</b>
<b>COMMISSIONING</b> .....	<b>21</b>
Manual switch-on of heating .....	21
Manual switch-off of heating .....	21
<b>SETTING OF THE RDG 160 T ROOM THERMOSTAT</b> .....	<b>22</b>
Current time and week day setting .....	22
Time program setting (change) .....	22
Viewing of setting .....	23
Using of the transitional timer (party button) .....	23
Control elements lock .....	23
Process of regulation parameters setting .....	23
<b>EXTENSION FOR MULTIPLE AGGREGATES</b> .....	<b>25</b>
Description .....	25
Installation .....	25
Operation .....	26
<b>OPTIONAL VARIANT</b> .....	<b>27</b>
Description .....	27
Installation .....	27
Operation .....	28

The VULCAN controller is used to control the industrial heating aggregates of the company MANDÍK a. s. Its DHS variant is intended for controlling HELIOS infrared heaters.

## DESCRIPTION



- 1 Thermostat RDG160T
- 2 Main switch
- 3 Fuse

Fig. 1: Description of the DHS control box

The DHS control box is used to control HELIOS dark infrared heaters.

It contains a Siemens RDG160T room thermostat, which is used to control and power level switch the heater, a main switch, and a fuse. The heater can be controlled manually or according to a weekly program. Power level switch of the heater output is automatic according to the difference between the desired and actual room temperature.

The room thermostat Siemens RDG160T can be equipped (not included in the package) with an external temperature sensor QAA32. Degree of protection is IP20.

DHS control box is solely designed for interior use. It is appropriate to situate it on an internal wall at about 1,5 m above the floor in the room. Do not install above a heat source (TV, heater, fridge, etc.) or under direct sun light, in draught, radiation of devices nor in humid en-

vironment. Install the MHS control box using enclosed screws and dowels in a chosen place. Pass cable through a gland on the lower side or through holes in box rear side and connect in the terminal board pursuant to the Fig. 2.





Fig. 2: Connection diagram of the HELIOS-J/D infrared heater with the DHS control box

## Control of multiple HELIOS infrared heaters in one zone

The DHS+OHD3 (OHD6) control box can control up to 3 (6) HELIOS or HELIOS-D infrared heaters.

On the OHM box, each connected HELIOS can be turned off, switched to automatic mode or turned on manually. In automatic mode, the heaters are controlled by the regulator, in manual mode they heat until they are turned off manually.

# CONTROL OF RDG 160 T ROOM THERMOSTAT



- A** Operational mode selection button
- B** Time program setting button
- C** Button of fan mode selection/confirmation Only the confirmation is used for control of MANDÍK heaters.
- D** Value setting wheel

## 1 – Main display

- 24.5** room temperature
- °C, °F – units of displayed temperature
- control element lock
- defect signalling
- condensation in room
- transitional timer active (party button)
- 1234567** day of week 1= Mo,  
2= Tue...7= Su
- 12:25 – current time
- time and day setting
- time program setting
- exit from menu (Esc)
- confirm (above C button C)



## 2 – Operation mode

- heating mode
- comfort mode, set in factory at 21 °C
- economy mode, set in factory at 15 °C
- antifreeze mode, set in factory at 5 °C
- automatic operation based on the time program
- arrow indicating the selected mode

- a) Infrared heaters HELIOS can be used only by person who is instructed regarding the safe use of the device and who understands possible hazards.
- b) Persons with limited physical, sensorial or mental capabilities or lack of experience can use the device only under the person instructed pursuant to the point a).
- c) Children are not allowed to use the HELIOS heater nor to play with it.



When switching on the power supply of HELIOS heater the room thermostat RDG 160T is also switched on.

## Manual switch-on of heating

With repeated pushing of left button select the heating mode  and the comfort mode . If the room temperature is lower than the set comfort one, the heater switches on. In case the set comfort temperature is below the

current room one, increase it by turning the wheel clock-wise, the required temperature blinks and has no thermometer symbol. The heater burner output proportionally depends on the difference between the requested and current room temperature.



## Manual switch-off of heating

Using the left button set the mode with a requested temperature below the current room temperature (economy , antifreeze ) or


turn the wheel anti-clockwise to reduce the requested comfort temperature.



# SETTING OF THE RDG 160 T ROOM THERMOSTAT

## Current time and week day setting

Press the button of time program setting (middle one), the display shows the symbol , confirm with the right button . Numbers showing the time start blinking, turn the wheel and set the current time.

In order to change the time display format from 24 hours format to the 12 hours one and vice versa override the value 23:59, i.e. 00:00, when setting the time.









Confirm the set time with right button , the week day indicator starts blinking, set the current day by turning the wheel anticlockwise.






Confirm the set day with right button . Above the left button, the symbol  (Esc), is shown, by pressing the left button you exit the programming mode.

Note.: In case of power supply breach the time starts blinking to indicate the power supply failure. The time program continues with original time before the power supply failure.

## Time program setting (change)



The room thermostat includes 8 programmable time blocks that can be assigned to one or more week days.

1. Push twice the programming button (middle one) in order to enter in time block setting, this symbol shows .
2. Turn the wheel to choose the time block A1...A8 you wish to set and confirm with right button .
3. Turn the wheel and set the comfort mode start   and confirm with the right button .
4. Turn the wheel to set the end of the comfort = start of the attenuation mode   and confirm with right button .

5. Symbols of week day 1, ok  and Esc  starts blinking. Push the button ok  in order to insert or Esc  not to insert the time block in that day.
6. As soon as the block is/is not inserted into the seventh day, all chosen week days start blinking. Confirm the setting by the button ok  and thus you pass to setting of another time block.


In order to save your setting do not forget to push ok following the step 6 before you press the button Esc to exit the programming mode.



## Viewing of setting

1. Push twice the programming button (middle one) in order to enter in time block setting, this symbol shows .
2. Turn the wheel to subsequently view all 8 time blocks.
3. Press the button Esc  to return to the standard operation.

## Using of the transitional timer (party button)

The transitional timer is used to temporary prolong the comfort or attenuation mode under extraordinary presence/absence.




Room thermostat in the automatic operation mode .


Push the left button for max. 3 s and at the same time turn the when clockwise to prolong the comfort mode, display  ◀ 0 +9:30 or anticlockwise to prolong the economy mode, display  ◀ 0 -9:30. Both prolongation can be set by 9:30 hrs max, following the expiration of the set time the regulator returns back to the standard operation according to the time program.

## Control elements lock

Push and keep the right button for 3 s to lock or unlock control elements.

## Process of regulation parameters setting

1. Push the left and the right buttons together for 4 s at least.
2. Release the buttons and immediately push the right button and keep for about 3 s until P01 is shown instead of the temperature on the display.
3. Turn the wheel to choose the requested parameter.
4. Push the right button ok , the value of chosen parameter starts blinking, you can change it by turning the wheel.
5. Push the right button ok  to confirm the set value, using Esc value  you cancel the change.

In order to set further parameters, repeat steps 3 to 5, in order to leave the parameter setting mode push Esc button .

Parameter	Parameter title	Factory setting	Scope of setting
P01	Control frequency	2	0 – heating only
			1 – cooling only
			2 – manual changing of Heat/Cool
			3 – automatic changing of Heat/Cool
P02	Choice of operational mode with left button	1	4 – heating and cooling
			1 – AUTO/Comfort/Antifreeze
P04	Temperature display in F or °C	0	2 – Auto/Comfort/Economy/Antifreeze
			0 – °C
P05	Temperature sensor calibration	0.0 K	1 – °F
			-3...+3 K
P06	Temperature shown on the display	0	0 – room temperature
			1 – requested temperature
P08	Requested temperature for comfort	21 °C	5...40 °C
P09	Limitation of minimum requested temperature of comfort mode	5 °C	5...40 °C
P10	Limitation of maximum requested temperature of comfort mode	35 °C	5...40 °C
P11	Requested value for heating under economy mode	10 °C	Off, 5 °C
P12	Requested value for cooling under economy mode	30 °C	Off, 40 °C
P14	Button lock	2	0 – forbidden
			1 – automatically
			2 – manually





- 1 Switch AUTO/VYP/MANUAL
- 2 Switch MIN/MAX power
- 3 Indicator light MANUAL
- 4 Indicator light AUTO
- 5 Indicator light ERROR

Fig. 3: Description of the OHD3 (OHD6) control box

## Description

The DHS+OHD3 (OHD6) control box is used to control up to three (six) HELIOS gas infrared heaters in one temperature zone.

The device makes it possible to separately switch between control using the DHS thermostat (e.g. according to a weekly program) or manually or switch off the device for each unit. With manually controlled infrared heat-

ers, you can use the switch on the left side of the cabinet to select heating to minimum or maximum power.

A fault condition is indicated both on the HELIOS heater by lighting up the red Fault indicator, and also on the control box by the ERROR indicator for the given radiator.

## Installation

The OHD3 (OHD6) control box serves as an extension of the DHS controller to control up to three or six HELIOS infrared heaters. It is intended exclusively for indoor use.

Mount the control box using the enclosed dowels and screws in the selected location.

Bring the cables through the grommets on the bottom or the holes in the back wall of the cabinet and connect according to Fig. 4.

The OHD3 (OHD6) control box can be used to control the HELIOS infrared heaters under the following conditions:

- All infrared heaters are controlled in one temperature zone




Fig. 4: Connection diagram of HELIOS infrared heaters with the OHD3 control box

## Operation

Use the lever switch (1) to select the operating mode for each individual HELIOS infrared heater. We can choose from three main states.

- **AUTO** – The unit is fully controlled by the DHS thermostat either according to weekly or individual required temperatures (switching on is signalled by indicator light (4))
- **OFF** – The unit is switched off, regardless of commands from the DHS thermostat
- **MANUAL** – The unit responds only to the switch on the left side OHD3 (OHD6) (switching on is signalled by the light (3))
  - I – **MINIMUM** – The unit heats at minimum power regardless of the room temperature
  - II – **MAXIMUM** – The unit heats at maximum output regardless of room temperature

If for some reason the HELIOS infrared heater fails to ignite (e.g.: closed gas supply), the fault indicator lights up both on the HELIOS infrared heater and on the OHD3 (OHD6) control box (5).



- 1 Switch MIN/VYP/MAX
- 2 Main switch
- 3 Indicator light MIN
- 4 Indicator light MAX
- 5 Indicator light ERROR

Fig. 5: Description of the OHDR3 (OHDR6) control box

## Description

The OHDR3 (OHDR6) control box is used for manual control of up to three (six) HELIOS infrared heaters, independent of the ambient temperature. The device allows you to switch between minimum and maximum power

or switch off the device for each unit. A fault condition is reflected both on the HELIOS infrared heater by lighting up the red Malfunction light, and also on the control box by the ERROR light for the given unit.

## Installation

The OHDR3 (OHDR6) control box is used to control three to six HELIOS infrared heaters. It is intended exclusively for indoor use.

Mount the control box using the enclosed dowels and screws in the selected location.

Bring the cables through the grommets on the bottom or the holes in the back wall of the cabinet and connect according to Fig. 6.




Fig. 6: Connection diagram of HELIOS infrared heaters with the OHDR3 (OHDR6) control box

## Operation

Use the lever switch (1) to select the operating mode for each individual HELIOS infrared heater. We can choose from three main states.

- **MAX** – The unit is switched on at full power (signalled by the light (4)).
- **OFF** – The unit is switched off.
- **MIN** – The unit is switched on at reduced power (signalled by the light (3)).

If for some reason the HELIOS infrared heater fails to ignite (e.g.: closed gas supply), the fault indicator lights up both on the HELIOS infrared heater and on the OHDR3 (OHDR6) control box (5). We turn off all connected units with the main switch.



DE

<b>ALLGEMEIN</b> .....	<b>32</b>
<b>BESCHREIBUNG</b> .....	<b>32</b>
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>33</b>
Bedienung mehrerer Dunkelstrahler HELIOS-J/D in einer Zone .....	33
<b>BEDIENUNG DES RAUMTHERMOSTATS RDG 160 T</b> .....	<b>34</b>
<b>INBETRIEBNAHME</b> .....	<b>35</b>
Manuelle Einschaltung der Heizung .....	35
Manuelle Ausschaltung der Heizung .....	35
<b>EINSTELLUNG DES RAUMTHERMOSTATS RDG 160 T</b> .....	<b>36</b>
Einstellung der aktuellen Uhrzeit und Wochentag .....	36
Einstellung (Veränderung) des Zeitprogramms .....	36
Ansehen der Einstellungen .....	37
Verwendung des vorübergehenden Timers (Party-Taste) .....	37
Sperren der Bedienelemente .....	37
Vorgang zur Einstellung der Regelparameter .....	37
<b>ERWEITERUNG FÜR MEHRERE GERÄTE</b> .....	<b>39</b>
Beschreibung .....	39
Installation .....	39
Bedienung .....	40
<b>WÄHLBARE VARIANTE</b> .....	<b>41</b>
Beschreibung .....	41
Installation .....	41
Bedienung .....	42

Der Regler VULCAN dient zur Steuerung von Geräten der Industrieheizung des Unternehmens MANDÍK a. s. Die Variante DHS ist zur Steuerung des einstufigen und zweistufigen Dunkelstrahlers HELIOS-J/D geeignet.

## BESCHREIBUNG



- 1 Raumthermostat RDG160T
- 2 Hauptschalter
- 3 Sicherung

Abb. 1: Beschreibung des Schaltkastens DHS

Der Schaltkasten DHS dient zur Bedienung des Dunkelstrahlers HELIOS-J/D.

Die Steuerung beinhaltet ein Raumthermostat Siemens RDG160T, der zur Steuerung und Umschalten zwischen Leistungsstufen dient, einen Hauptschalter und eine Sicherung. Die Steuerung ist manuell oder über ein Wochenprogramm möglich. Das Umschalten zwischen den Leistungsstufen geht automatisch über den Temperaturunterschied der SOLL und IST Temperatur im Raum.

Das Raumthermostat Siemens RDG160T kann mit einem externen Temperaturfühler QAA32 (ist nicht im Lieferumfang enthalten) nachgerüstet werden.

Die Schutzart entspricht der IP20.



Der Schaltkasten DHS ist ausschließlich zur Verwendung im Innenraum bestimmt. Eine geeignete Unterbringung ist im Aufenthaltsbereich an einer Innenwand, ca. 1,5 m über dem Boden. Nicht über Wärmequellen (Fernseher, Heizgerät, Kühlschrank, u. ä.) oder an Stellen, wo er direkten Sonnenstrahlen, Zugluft, Strahlung von Geräten ausgestellt wäre, montieren, und nicht in feuchte Umgebung platzieren.

Den Schaltschrank mit Hilfe der beiliegenden Dübel und Schrauben an die gewählte Stelle montieren.

Die Kabel durch Durchführungen an der unteren Seite oder durch Löcher in der hinteren Wand des Kastens führen und in die Klemmleiste laut Abb. 2 anschließen.




Abb. 2: Schema der Verbindung des Dunkelstrahlers HELIOS-J(D) mit dem Schaltkasten DHS


## Bedienung mehrerer Warmlufterzeuger MONZUN in einer Zone

Mit der Regelung DHS+OHD3 (OHD6) ist es möglich bis zu 3 (6) Dunkelstrahler HELIOS-J oder HELIOS-D.

An der Steuerung OHD ist es möglich jeden angeschlossenen HELIOS-J(D) aus-, ein- oder in den

automatischen Betrieb umzuschalten. In dem automatischen Betrieb sind die Dunkelstrahler durch einen Regler gesteuert, in dem Handbetrieb wird geheizt bis sie manuell nicht ausgeschaltet werden.

# BEDIENUNG DES RAUMTHERMOSTATS RDG 160 T



- A** Taste für Auswahl der Betriebsart
- B** Taste zur Einstellung des Zeitprogramms
- C** Taste zur Auswahl der Betriebsart des Lüfters/Bestätigung. Bei Bedienung der Erhitzer MANDÍK wird sie nur zur Bestätigung verwendet
- D** Rad für Einstellung des Wertes

## 1 – Hauptdisplay

**24.5** Raumtemperatur  
°C, °F – Einheit der angezeigten Temperatur

- Sperren der Bedienelemente
- Störungsanzeige
- Kondensation im Raum
- Vorübergehender Timer aktiv (Party-Taste)

**1234567** Wochentag 1 = Mo,  
2 = Di ... 7 = So

12:25 – Aktuelle Uhrzeit

- Einstellung der Uhrzeit und des Tages
- Einstellung des Zeitprogramms
- Menü verlassen (Esc)
- Bestätigen (über der Taste C)

## 2 – Betriebsart



- Heizungsbetrieb
- Komfortbetrieb, Werkeinstellung 21 °C
- Dämpfungsbetrieb, Werkeinstellung 15 °C
- Nicht gefrierender Betrieb, Werkeinstellung 8 °C
- Automatischer Betrieb laut Zeitprogramm
- Pfeil zur Anzeige der ausgewählten Betriebsart

- a) Nur eine über eine sichere Verwendung des Geräts belehrte Person, die eventuelle Gefahren versteht, darf den Dunkelstrahler HELIOS-J/D bedienen.
- b) Personen mit reduzierten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen dürfen den Dunkelstrahler nur unter Aufsicht einer laut Punkt a) belehrten Person bedienen.

- c) Kinder dürfen den Dunkelstrahler HELIOS-J/D gar nicht bedienen oder damit spielen.


Durch Anschluss des Dunkelstrahlers HELIOS ans Stromnetz wird gleichzeitig der verbundene Raumthermostat RDG 160 T eingeschaltet.


## Manuelle Einschaltung der Heizung

Durch wiederholtes Pressen der linken Taste den Heizungsbetrieb  und den Komfortbetrieb  anwählen. Wenn die Ist-Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Komforttemperatur, schaltet sich der Erhitzer ein. Wenn die eingestellte Komforttemperatur niedriger ist als die

Ist-Raumtemperatur, kann man sie mit dem Rad im Uhrzeigersinn erhöhen; die Soll-Temperatur blinkt und hat kein Thermometersymbol. Die Leistung des Brenners des Erhitzers ist proportional dem Unterschied zwischen der Soll-Temperatur und der aktuellen Ist-Raumtemperatur.


## Manuelle Ausschaltung der Heizung

Mit der linken Taste den Betrieb mit einer niedrigeren Soll-Temperatur einstellen, als die Ist-Raumtemperatur ist (Gehemmt , Frost-

schützend ) , oder mit dem Rad die Soll-Komforttemperatur gegen den Uhrzeigersinn erniedrigen.


# EINSTELLUNG DES RAUMTHERMOSTATS RDG 160 T

## Einstellung der aktuellen Uhrzeit und Wochentag

Die Taste für Einstellung des Zeitprogramms (mittlere Taste) drücken; am Display erscheint das Symbol , mit der rechten Taste ✓ bestätigen. Die Uhrzeit ziffern beginnen zu blinken; das Rad drehen, um aktuelle Uhrzeit einzustellen.

Für Veränderung des Formats der Uhrzeitanzeige vom 24-Stunden-Format zum 12-Stunden-Format und umgekehrt, bei Einstellung der Uhrzeit den Wert 23:59, bzw. 00:00 überfahren.






Die eingestellte Uhrzeit mit der rechten Taste ✓ bestätigen; die Anzeige des Wochentags beginnt zu blinken; das Rad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den aktuellen Tag einzustellen.



Den eingestellten Tag mit der rechten Taste ✓ bestätigen. Über der linken Taste erscheint das Symbol  (Esc); die linke Taste drücken, um den Programmierbetrieb zu verlassen.

Bemerkung: Bei Unterbrechung der Stromversorgung wird nach deren Wiederherstellung die Uhrzeitangabe blinken, um anzuzeigen, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Das Zeitprogramm wird mit der ursprünglichen Uhrzeit vor dem Ausfall der Stromversorgung fortsetzen.

## Einstellung (Veränderung) des Zeitprogramms



Der Raumthermostat beinhaltet 8 programmierbare Zeitblocks, die in einen oder in mehrere Wochentage integriert werden können.

1. Die Programmier Taste (mittlere Taste) zweimal drücken, um in die Einstellung der Zeitblöcke einzutreten; das Symbol  erscheint.
2. Das Rad drehen, um den Zeitblock A1...A8 zu wählen, der eingestellt werden soll; mit der rechten Taste ✓ bestätigen.
3. Das Rad drehen, um den Beginn des Komfortbetriebs einzustellen  , und mit der rechten Taste ✓ bestätigen.
4. Das Rad drehen, um das Ende des Komfortbetriebs = den Beginn des gehemmten Betriebs   einzustellen, und mit der rechten Taste ✓ bestätigen.

5. Die Symbole für den Wochentag 1, OK ✓ und Esc  beginnen zu blinken. Die Taste OK ✓ für Einfügung oder Esc  für Nicht-Einfügung des Zeitblocks in den jeweiligen Tag drücken.
6. Sobald der Block in den siebenten Tag eingefügt / nicht eingefügt ist, beginnen alle ausgewählten Wochentage zu blinken. Die Einstellung mit der Taste OK ✓ bestätigen und dadurch zur Einstellung des nächsten Zeitblocks vorrücken.


Zur Speicherung Ihrer Einstellung nicht vergessen, die Taste OK nach dem Schritt 6 drücken, vor dem Drücken der Taste Esc zum Verlassen des Programmierbetriebs.





## Ansehen der Einstellungen

1. Die Programmier Taste (mittlere Taste) zweimal drücken, um in die Einstellung der Zeitblöcke einzutreten; das Symbol  erscheint.
2. Das Rad drehen, um alle 8 Zeitblöcke einen nach dem anderen anzusehen.
3. Die Taste Esc  drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

## Verwendung des vorübergehenden Timers (Party-Taste)

Der vorübergehende Timer dient zur vorübergehenden Verlängerung des Komfort- oder Dämpfungsbetriebs bei einer außerordentlichen Anwesenheit/Abwesenheit.





Raumthermostat im automatischen Betrieb .

Die linke Taste für max. 3 Sekunden drücken und gleichzeitig das Rad im Uhrzeigersinn drehen, um den Komfortregime zu verlängern, Display   0 +9:30, oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Dämpfungsbetrieb zu verlängern, Display   0 -9:30. Beide Verlängerungen können höchstens um 9:30 Stunden verlängert werden; nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt der Regler zum normalen Betrieb laut dem Zeitprogramm zurück.

## Sperren der Bedienelemente

Um die Bedienelemente zu sperren oder zu entsperren, die rechte Taste drücken und 3 Sekunden halten.

## Vorgang zur Einstellung der Regelparameter

1. Die linke und die rechte Taste gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden drücken.
  2. Die Tasten lösen und gleich danach die rechte Taste drücken und ca. 3 Sekunden halten, bis am Display P01 anstatt der Temperatur erscheint.
  3. Das Rad drehen, um den gewünschten Parameter zu wählen.
  4. Die rechte Taste OK , drücken; der Wert des gewählten Parameters beginnt zu blinken; das Rad drehen, um den Wert zu verändern.
  5. Die rechte Taste OK  drücken, um den eingestellten Wert bestätigen, oder die Taste Esc  drücken, um die Veränderung aufzuheben.
- Zur Einstellung weiterer Parameter Schritte 3 bis 5 wiederholen; zum Verlassen des Betriebs der Parametereinstellung die Taste Esc  drücken.

Parameter	Parameterbezeichnung	Werkeinstellung	Einstellungsbereich
P01	Steuersequenz	2	0 – nur Heizung
			1 – nur Kühlung
			2 – manuelle Umschaltung Heizung/Kühlung
			3 – automatische Umschaltung Heizung/Kühlung
			4 – Heizung und Kühlung
P02	Auswahl der Betriebsart mit der linken Taste	1	1 – AUTO / Komfort / Nicht gefrierend
			2 – AUTO / Komfort / Dämpfung / Nicht gefrierend
P04	Anzeige der Temperatur in F oder °C	0	0 – °C
			1 – °F
P05	Kalibrierung des Temperatursensors	0.0 K	-3...+3 K
P06	Am Display angezeigte Temperatur	0	0 – Raumtemperatur
			1 – Soll-Temperatur
P08	Soll-Temperatur für Komfort	21 °C	5...40 °C
P09	Beschränkung der minimalen Soll-Temperatur im Komfortbetrieb	5 °C	5...40 °C
P10	Beschränkung der maximalen Soll-Temperatur im Komfortbetrieb	35 °C	5...40 °C
P11	Soll-Temperatur für Heizung im ökonomischen Betrieb	10 °C	Aus, 5 °C
P12	Soll-Temperatur für Kühlung im ökonomischen Betrieb	30 °C	Aus, 40 °C
P14	Tastenschloss	2	0 – verboten
			1 – automatisch
			2 – manuell



- 1 Schalter AUTO/AUS/MANUELL
- 2 Schalter MIN/MAX Leistung
- 3 Signalisierung MANUELL
- 4 Signalisierung AUTO
- 5 Signalisierung ERROR

Abb. 3: Beschreibung der Steuerung OHD3 (OHD6)

## Beschreibung

Mit der Regelung DHS+OHD3 (OHD6) ist es möglich bis zu 3 (6) Dunkelstrahler HELIOS in einer Temperaturzone zu steuern.

Die Steuerung ermöglicht jeden angeschlossenen HELIOS-J/D zwischen der Thermostatsteuerung DHS (z.B. durch das Wochenprogramm)

oder manuellen Betrieb (im Minimal- oder Maximalmodus) umzustellen oder den Dunkelstrahler auszuschalten. Die Störung wird wie am Dunkelstrahler HELIOS-J(D) mit der roten Kontrollleuchte Störung, als auch an der Steuerung mit der Kontrollleuchte ERROR für jede Anlage angezeigt.

## Installation

Die Steuerung OHD3 (OHD6) dient zur Erweiterung des Reglers DHS zur Steuerung bis zu 3 bzw. 6 Dunkelstrahler HELIOS-J(D). Sie ist ausschließlich für den Innenraum geeignet.

Befestigen sie die Steuerung mittels der beigelegten Dübel und Schrauben an die angedachte Stelle.

Führen sie die Leitungen durch die Kabeldurchführung an der Unterseite oder durch die Rückseite der Steuerung und schließen diese anhand des nachfolgenden Anschlussschemas *Abb. 4* an.







- 1 Schalter MIN/AUS/MAX
- 2 Hauptschalter
- 3 Signalisierung MIN
- 4 Signalisierung MAX
- 5 Signalisierung ERROR

Abb. 5: Beschreibung der Steuerung OHDR3 (OHDR6)

## Beschreibung

Mit der Regelung OHDR3 (OHDR6) ist es möglich bis zu 3 (6) Dunkelstrahler HELIOS-J/D unabhängig von der Umgebungstemperatur zu steuern. Die Steuerung ermöglicht jeden angeschlossenen Dunkelstrahler HELIOS-J/D zwischen minimaler Leistung und maximaler Leistung umzu-

schalten oder den Dunkelstrahler auszuschalten. Die Störung wird wie am Dunkelstrahler HELIOS mit der roten Kontrollleuchte Störung, als auch an der Steuerung mit der Kontrollleuchte ERROR für jede Anlage angezeigt.

## Installation

Die Steuerung OHDR3 (OHDR6) dient zur Steuerung bis zu 3 bzw. 6 Dunkelstrahler HELIOS-J/D. Sie ist ausschließlich für den Innenraum geeignet.

Befestigen sie die Steuerung mittels der beigelegten Dübel und Schrauben an die angedachte Stelle.

Führen sie die Leitungen durch die Kabeldurchführung an der Unterseite oder durch die Rückseite der Steuerung und schließen diese anhand des nachfolgenden Anschlussschemas *Abb. 6* an.




Abb. 6: Anschlusschema des Dunkelstrahlers HELIOS-M mit der Steuerung OHDR3 (OHDR6)

## Bedienung

Durch den Schalter (1) wird der Betriebsmodus für jeden Dunkelstrahler HELIOS-J/D eingestellt. Wählen kann man zwischen 3 Betrieben:

- **MAX** – Das Gerät heizt mit max. Leistung (das Anschalten wird durch die Signalisierung (4) angezeigt)
- **OFF** – Das Gerät ist ausgeschaltet
- **MIN** – Das Gerät heizt mit min. Leistung (das Anschalten wird durch die Signalisierung (3) angezeigt)

Wenn es aus irgendeinem Grund nicht gelingt den Dunkelstrahler HELIOS-J/D zu zünden (z.B.: Gasanschluss geschlossen), leuchtet die Kontrollleuchte Störung an dem Dunkelstrahler HELIOS-J/D als auch an der Steuerung OHDR3 (OHDR6) (5).

Mit dem Hauptschalter schalten wir alle angeschlossenen Geräte aus.



# FR

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b> .....	<b>46</b>
<b>DESCRIPTION</b> .....	<b>46</b>
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>47</b>
Contrôle de plusieurs émetteurs infrarouges HELIOS dans une zone .....	47
<b>COMMANDE DE THERMOSTAT D'AMBIANCE RDG 160 T</b> .....	<b>48</b>
<b>MISE EN SERVICE</b> .....	<b>49</b>
Mise en marche manuelle du chauffage .....	49
Arrêt manuel du chauffage .....	49
<b>RÉGLER LE THERMOSTAT D'AMBIANCE RDG 160 T</b> .....	<b>50</b>
Régler l'heure actuelle et le jour de la semaine .....	50
Régler (modifier) le programme horaire .....	50
Parcourir les paramètres .....	51
Utilisation de la minuterie transitoire (touche de fête) .....	51
Verrouiller les éléments de contrôle .....	51
Procédure de définition des paramètres réglementaires .....	51
<b>EXTENSION POUR PLUSIEURS GROUPES</b> .....	<b>53</b>
Description .....	53
Installation .....	53
Commande .....	54
<b>VARIANTE OPTIONNELLE</b> .....	<b>55</b>
Description .....	55
Installation .....	55
Commande .....	56

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le régulateur VULCAN est utilisé pour contrôler les groupes de chauffage industriels de la société MANDÍK a. s. Sa variante DHS est destinée au contrôle des émetteurs infrarouges HELIOS à un niveau et à deux niveaux.

## DESCRIPTION



- 1 Thermostat RDG160T
- 2 Interrupteur principal
- 3 Fusible

Fig. 1: Description de la boîte de commande DHS

Le boîtier de commande DHS permet de contrôler les émetteurs infrarouges HELIOS.

Il contient un thermostat d'ambiance Siemens RDG160T, qui sert à contrôler l'émetteur et à basculer entre les niveaux de puissance, un interrupteur principal et un fusible. L'émetteur peut être contrôlé manuellement ou selon un programme hebdomadaire. Dans les deux cas, la commutation entre les niveaux de puissance est automatique en fonction de la différence entre la température ambiante souhaitée et réelle.

Le thermostat d'ambiance Siemens RDG160T peut être équipé (non inclus dans l'emballage) d'un capteur de température externe QAA32.

Le degré de protection est IP20.

Le boîtier de commande DHS est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Un emplacement approprié se trouve dans un espace habité sur un mur intérieur à environ 1,5 m au-dessus du sol. Ne pas monter au-dessus de sources de chaleur (récepteur de télévision, radiateur, réfrigérateur, etc.), ou là où il serait exposé à la lumière directe du soleil, aux courants d'air, au rayonnement des appareils ou dans un environnement humide.

Montez le boîtier de commande à l'aide des chevilles et des vis fournies à l'emplacement sélectionné.

Amenez les câbles à travers les passe-câbles sur le côté inférieur ou les trous dans la paroi arrière du boîtier et branchez-les dans le bornier conformément à la Fig. 2.




Fig. 2: Schéma de raccordement de l'émetteur HELIOS-J(D) au boîtier de commande DHS


## Contrôle de plusieurs émetteurs infrarouges HELIOS dans une zone

Le boîtier de commande DHS+OHD3 (OHD6) peut contrôler jusqu'à 3 (6) émetteurs infrarouges HELIOS ou HELIOS-D.

Depuis le boîtier OHD, chaque HELIOS connecté peut être éteint, basculé en mode automatique

ou allumé manuellement. En mode automatique, les émetteurs sont pilotés par le régulateur, en mode manuel ils chauffent jusqu'à leur extinction manuelle.

# COMMANDE DE THERMOSTAT D'AMBIANCE RDG 160 T



- A** touche de sélection du mode d'exploitation
- B** touche de réglage du programme horaire
- C** touche de sélection/confirmation du mode ventilateur. Lors du contrôle des appareils de chauffage MANDÍK, il n'est utilisé que pour la confirmation.
- D** molette pour régler la valeur

## 1 – Écran principal

- température ambiante
- °C, °F – unité de température affichée
- verrouillage des éléments de contrôle
- signalisation de défaut
- condensation dans la pièce
- minuterie transitoire active (touche fête)
- jour de la semaine 1=Lun, 2=Mar...7=Dim
- 12:25 – heure actuelle
- réglage de l'heure et du jour
- réglage du programme horaire
- quitter le menu (Échap)
- valider (au-dessus de la touche C)

## 2 – Type de fonctionnement



- mode chauffage
- mode confort, en usine 21 °C
- mode atténuation, en usine 15 °C
- mode hors gel, en usine 5 °C
- fonctionnement automatique selon le programme horaire
- flèche indiquant le mode sélectionné



- a) Les émetteurs infrarouges HELIOS ne peuvent être utilisés que par une personne formée à l'utilisation sûre du dispositif et ayant la connaissance des dangers potentiels.
- b) Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ne peuvent utiliser l'émetteur infrarouge que sous la surveillance d'une personne instruite conformément au point a)
- c) Il est interdit aux enfants d'utiliser ou de jouer avec les émetteurs infrarouges HELIOS.

En connectant l'émetteur infrarouge HELIOS au réseau, le thermostat d'ambiance connecté RDG 160 T est allumé en même temps.



## Mise en marche manuelle du chauffage

Appuyez plusieurs fois sur la touche gauche pour sélectionner le mode chauffage  et le mode confort . Si la température ambiante actuelle est inférieure à la température de confort réglée, le chauffage est activé. Si la température de confort réglée est inférieure à la température

ambiante actuelle, nous l'augmentons à l'aide de la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, la température souhaitée clignote et n'a pas de symbole de thermomètre. La puissance de la résistance de l'appareil de chauffage est proportionnelle à la différence entre la température ambiante souhaitée et réelle.



## Arrêt manuel du chauffage

Utilisez la touche gauche pour régler un mode avec une température souhaitée inférieure à la température ambiante actuelle (atténuation


, hors gel ) ou réduisez la température de confort souhaitée avec la molette dans le sens anti-horaire.

# RÉGLER LE THERMOSTAT D'AMBIANCE RDG 160 T



## Régler l'heure actuelle et le jour de la semaine

Appuyez sur la touche de réglage du programme horaire (au milieu), le symbole  apparaît sur l'écran, confirmez avec la touche droite . Les chiffres affichant l'heure se mettent à clignoter, tournez la molette pour régler l'heure actuelle.

Pour changer le format d'affichage de l'heure de 24 heures à 12 heures et inversement, faites défiler la valeur 23h59 ou 00h00 lors du réglage de l'heure.

Confirmez l'heure réglée avec la touche droite , l'indicateur du jour de la semaine se met à clignoter,







réglez le jour actuel en tournant la molette dans le sens anti-horaire.





Confirmez le jour réglé avec la touche droite . Le symbole  (Esc) apparaît au-dessus de la touche gauche, appuyez sur la touche gauche pour quitter le mode de programmation.


Note En cas de panne de courant, l'heure clignote après le rétablissement du courant pour indiquer une panne d'alimentation. Le programme horaire continue à fonctionner depuis l'heure d'origine avant la coupure de courant.

## Régler (modifier) le programme horaire

Le thermostat d'ambiance contient 8 plages horaires programmables pouvant être affectées à un ou plusieurs jours de la semaine.



1. Appuyez deux fois sur la touche de programmation (au milieu) pour entrer dans le réglage du bloc horaire, le symbole  apparaît.
2. En tournant la molette, sélectionnez le bloc horaire A1...A8 que vous souhaitez régler et validez avec la touche droite .
3. Réglez le démarrage du mode confort 
  - ◀ en tournant la molette et validez avec la touche droite .
4. En tournant la molette, réglez la fin du mode confort = le début du mode atténuation 
  - ◀ et validez avec la touche droite .

5. Les symboles du jour de la semaine 1, ok  et Esc  se mettent à clignoter. Appuyez sur ok  pour insérer ou sur Esc  pour ne pas insérer le bloc horaire au jour donné.

6. Une fois le bloc inséré/non inséré au septième jour, tous les jours de la semaine sélectionnés se mettent à clignoter. Confirmez les réglages avec la touche ok , ensuite vous passez au réglage du prochain bloc horaire.


Pour enregistrer vos paramètres, n'oubliez pas d'appuyer sur ok après l'étape 6 et avant d'appuyer sur Esc pour quitter le mode de programmation.



## Parcourir les paramètres

1. Appuyez deux fois sur la touche de programmation (au milieu) pour entrer dans le réglage du bloc horaire, le symbole  apparaît.
2. Tournez la molette pour afficher les 8 blocs horaires à tour de rôle.
3. Appuyez sur Esc  pour revenir au fonctionnement normal.

## Utilisation de la minuterie transitoire (touche de fête)

La minuterie transitoire permet de prolonger temporairement le mode confort ou atténuation en cas de présence/absence inhabituelle





Thermostat d'ambiance en mode de fonctionnement automatique .

Appuyez sur la touche gauche pendant max. 3 s et en même temps tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour prolonger le mode confort écran  ◀ 0 +9:30 ou dans le sens anti-horaire pour prolonger le mode d'atténuation, écran  ◀ 0 -9:30. Les deux extensions peuvent être réglées de 9h30 maximum, une fois le temps réglé écoulé, le régulateur revient au fonctionnement normal selon le programme horaire.

## Verrouiller les éléments de contrôle

Pour verrouiller ou déverrouiller les éléments de contrôle, maintenez la touche droite enfoncée pendant 3 secondes.

## Procédure de définition des paramètres réglementaires

1. Appuyez simultanément sur les touches gauche et droite pendant au moins 4 secondes.
  2. Relâchez les touches et appuyez immédiatement sur la touche droite et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que P01 apparaisse à la place de la température sur l'écran.
  3. Sélectionnez le paramètre souhaité en tournant la molette.
  4. Appuyez sur la touche droite ok , la valeur du paramètre sélectionné se met à clignoter, vous pouvez la modifier en tournant la molette.
  5. Appuyez sur la touche droite ok  pour confirmer la valeur définie, appuyez sur la touche Esc  pour annuler la modification.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour définir d'autres paramètres, appuyez sur Esc  pour quitter le mode de réglage des paramètres.

Paramètre	Nom du paramètre	Réglages d'usine	Gamme de paramètres
P01	Séquence de contrôle	0	0 – chauffage uniquement
			1 – refroidissement uniquement
			2 – commutation manuelle chauffage/refroidissement
			3 – commutation automatique chauffage/refroidissement
			4 – chauffage et refroidissement
P02	Sélection du mode de fonctionnement à l'aide de la touche gauche	2	1 – AUTO/Confort/hors gel 2 – AUTO/Confort/atténuation/hors gel
P04	Affichage de la température en F ou °C	0	0 – °C 1 – °F
P05	Étalonnage du capteur de température	0,0 K	-3...+3 K
P06	Température affichée sur l'écran	0	0 – température ambiante 1 – température souhaitée
P08	Température de confort souhaitée	21 °C	5...40 °C
P09	Limites de la température de confort souhaitée minimale	5 °C	5...40 °C
P10	Limites de la température de confort souhaitée maximale	35 °C	5...40 °C
P11	Température de chauffage souhaitée en mode éco	10 °C	Off, 5 °C
P12	Température de refroidissement souhaitée en mode éco	40 °C	Off, 40 °C
P14	Verrou des touches	2	0 – interdit
			1 – automatique
			2 – manuellement



- 1 Commutateur AUTO/ARRÊT/MANUEL
- 2 Interrupteur puissance MIN/MAX
- 3 Signalisation MANUELLE
- 4 Signalisation AUTO
- 5 Signalisation ERROR

Fig. 3: Description du boîtier de commande OHD3 (OHD6)

## Description

Le boîtier de commande DHS+OHD3 (OHD6) permet de contrôler jusqu'à trois (six) émetteurs infrarouges HELIOS dans une zone de température.

Le dispositif permet pour chaque groupe de basculer séparément entre le contrôle à l'aide du thermostat DHS (par exemple selon un programme hebdomadaire) ou manuellement (en

mode minimum ou maximum) ou d'éteindre l'appareil. Un état de panne se traduit à la fois sur l'émetteur infrarouge HELIOS par l'allumage du voyant rouge Défaut et également sur le boîtier de commande par le voyant ERROR du groupe concerné.

## Installation

Le boîtier de commande OHD3 (OHD6) sert d'extension du régulateur DHS pour contrôler trois à six émetteurs infrarouges HELIOS. Il est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Montez le boîtier de commande à l'aide des chevilles et des vis fournies à l'emplacement sélectionné.

Amenez les câbles à travers les passe-câbles sur le côté inférieur ou les trous dans la paroi arrière du boîtier et branchez-les conformément à la Fig. 4.

Le boîtier de commande OHD3 (OHD6) permet de piloter les émetteurs infrarouges HELIOS dans les conditions suivantes:

- Tous les émetteurs infrarouges sont contrôlés dans une zone de température.




Fig. 4: Schéma de raccordement des émetteurs infrarouges HELIOS au boîtier de commande OHD3 (OHD6)

## Commande

Utilisez l'interrupteur à levier (1) pour sélectionner le mode de fonctionnement de chaque groupe HELIOS individuel. Nous pouvons choisir parmi trois états principaux.

- **AUTO** – Le groupe est entièrement contrôlé par le thermostat DHS, soit selon les températures hebdomadaires, soit selon les températures individuelles requises (l'allumage est signalé par le voyant lumineux (4))
- **OFF** – Le groupe est éteint, quelles que soient les commandes du thermostat DHS
- **MANUAL** – Le groupe répond uniquement à l'interrupteur sur le côté gauche de OHD3 (OHD6) (l'allumage est signalé par le voyant (3))
  - I – **MINIMUM** – Le groupe chauffe à puissance réduite quelle que soit la température ambiante
  - II – **MAXIMUM** – Le groupe chauffe à puissance maximale quelle que soit la température ambiante

Si, pour une raison quelconque, le groupe HELIOS ne s'allume pas (ex: alimentation en gaz fermée), le voyant de défaut s'allume à la fois sur l'appareil de chauffage HELIOS et sur le boîtier de commande OHD3 (OHD6) (5).



- 1 Commutateur MIN/ARRÊT/MAX
- 2 Interrupteur principal
- 3 Signalisation MIN
- 4 Signalisation MAX
- 5 Signalisation ERROR

Fig. 5: Description du boîtier de commande OHDR3 (OHDR6)

## Description

Le boîtier de commande OHDR3 (OHDR6) permet de contrôler manuellement jusqu'à trois (six) émetteurs infrarouges HELIOS indépendamment de la température ambiante. L'appareil vous permet de basculer entre la puissance minimale et maximale pour chaque groupe ou éteindre l'a-

pareil. Un état de panne se traduit à la fois sur l'émetteur infrarouge HELIOS par l'allumage du voyant rouge Défaut et également sur le boîtier de commande par le voyant ERROR du groupe concerné.

## Installation

Le boîtier de commande OHDR3 (OHDR6) sert à contrôler trois à six émetteurs infrarouges HELIOS. Il est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Montez le boîtier de commande à l'aide des chevilles et des vis fournies à l'emplacement sélectionné.

Amenez les câbles à travers les passe-câbles sur le côté inférieur ou les trous dans la paroi arrière du boîtier et branchez-les conformément à la Fig. 6.




Fig. 6: Schéma de raccordement des émetteurs infrarouges HELIOS au boîtier de commande OHDR3 (OHDR6)

## Commande

Utilisez l'interrupteur à levier (1) pour sélectionner le mode de fonctionnement de chaque groupe HELIOS individuel. Nous pouvons choisir parmi trois états.

- **MAX** – Le groupe est allumé à pleine puissance (signalée par le voyant (4))
- **OFF** – Le groupe est éteint.
- **MIN** – Le groupe est allumé à puissance réduite (signalée par le voyant (3))

Si, pour une raison quelconque, le groupe HELIOS ne s'allume pas (ex: alimentation en gaz fermée), le voyant de défaut s'allume à la fois sur l'appareil de chauffage HELIOS et sur le boîtier de commande OHDR3 (OHDR6) (5).

Pour éteindre tous les groupes connectés, utilisez l'interrupteur principal.









**MANDÍK, a. s.**

Dobříšská 550

267 24 Hostomice

Česká republika

Tel.: +420 311 706 706

Fax: +420 311 584 810

E-mail: [mandik@mandik.cz](mailto:mandik@mandik.cz)

E-mail servisního oddělení: [service@mandik.cz](mailto:service@mandik.cz)

[www.mandik.cz](http://www.mandik.cz)